

Tillæg til betjeningspanel

NY F02.00 SOFTWAREVERSION

Reversibel luft-vand-varmepumpe

#### Brug af supplementet (oplysninger til installatøren) 1

Kontrollér betjeningspanelets delnummer for at beslutte, om dette supplement skal tages i betragtning.

- 1. Tag frontpanelet af, og fjern derefter betjeningspanelet.
- 2. Kontroller delnummeret bag på betjeningspanelet.



Betjeningspane- lets delnummer	Vejledninger der skal anvendes
7611547	Se bort fra dette supplement.
7611548	Brug kun brugervejledningen og installations- og ser-
7611549	vicevejledningen, der fulgte med kedlen.
7658767	Brug dette supplement i stedet for de afsnit, der om-
7658848	handler betjeningspanelet.
7658838	Giv dette supplement til brugeren.

#### 1.1 Udskiftning af betjeningspanelet

Når betjeningspanelet udskiftes, skal de nye artikelnumre herunder anvendes:

Nuværende artikelnummer, der skal udskiftes	Nyt artikelnummer, der skal bestil- les
7611547	7658767
7611548	7658848
7611549	7658838



## Under opstartscyklussen vises forskellige informationer kortvarigt på displayet.

Informationerne vises enkeltvis.

- 1. Visning af version af betjeningspanel
- 2. SCAN for at søge efter tilsluttet ekstraudstyr
- 3. LOAD for at finde oplysninger fra forskellige styrekort
- 4. Softwareversion i hovedprintkortet
- 5. Parameterversion i hovedprintkortet
- 6. Udluftningscyklussen kører automatisk ved opstart af anlægget, hvis der opstår en fejl eller under manuel reset RESET.

#### Brug af installationsvejledningen på kontrolpanelet 3

Når der er tændt for betjeningspanelet, starter installationsvejledningen automatisk.

- 1. Det ønskede sprog vælges ved at trykke på tasten + eller -.
- 2. Bekræft valget ved at trykke på tasten +----.

Fig.9

Fig.8

	1000676-1
	-WM

3. Vælg tallet, der svarer til installationstypen, ved at trykke på tasten + eller -.

#### Bemærk

i Når du vælger installationstypen, aktiveres den automatiske konfiguration af de parametre, der kræves, for at betjeningspanelet kan fungere korrekt (gradient, maksimal kredsløbstemperatur, etc.).

Installationstype	Nr.
1 direkte varmekreds	01
1 direkte varmekreds + 1 brugsvandsbeholder	02
1 direkte varmekreds + 1 blandingsventil	03
1 direkte varmekreds + 1 brugsvandsbeholder + 1 blandingsventil	04
1 direkte gulvvarme	05
1 direkte gulvvarme + 1 brugsvandsbeholder	06

#### **Bemærk**

i

Hvis du ønsker en konfiguration, som er forskellig fra den, der foreslås her, skal du konfigurere parametrene manuelt ved at trykke på tasten €<sup>SC</sup> på betjeningspanelet.

4. Bekræft valget ved at trykke på tasten +----. ⇒ Varmepumpen er klar til brug.

## 4 Betjening

#### 4.1 Beskrivelse af kontrolpanelet







Fig.13



Fig.14



#### 4.1.1 Beskrivelse af tasterne

- 1 ESC: Retur til forrige niveau uden at gemme de udførte ændringer RESET: manuel reset
- 2 iiiii: adgang til opvarmningsparametrene
  - : sænkning af værdien
- 3 টrn: adgang til parametrene for varmt brugsvand
   + : forøgelse af værdien
- 4 MODE: MODE-display

+---: adgang til den valgte menu eller bekræftelse af ændring af værdi

#### 4.1.2 Forklaring til display

#### Funktioner

1

- Symbolet lyser fast: Opvarmningsfunktionen er aktiveret Symbolet blinker: Opvarmningsproduktionen kører
- Symbolet lyser fast: Brugsvandsfunktionen er aktiveret Symbolet blinker: Brugsvandsproduktionen kører
- Opvarmnings- eller kølefunktionen er deaktiveret
- Funktionen til varmt brugsvand er deaktiveret
- Kølefunktion
  - Symbolet lyser fast: kølefunktion til
  - Symbolet blinker: køleanmodning venter

#### Elektrisk back-up

- Trin 1 i den elektriske back-up
- ③<sup>2</sup> Trin 2 i den elektriske back-up

#### Hydraulisk back-up

Hydraulisk back-up med efterspørgsel

#### Hydraulisk tryk i systemet

Det hydrauliske tryk vises kun på betjeningspanelet, hvis anlægget er udstyret med en elektronisk trykmåler.

Visningen skifter mellem systemets hydrauliske tryk og den målte fremløbstemperatur.

- bar Symbolet lyser fast: Viser systemets hydrauliske trykværdi
- Symbolet blinker: Trykket i systemet er for lavt
- XXX Trykværdien i systemet (i bar) eller fremløbstemperaturen (i °C)

#### Kompressorens status

Symbolet lyser fast: kompressoren kører

#### Menuvisning

- Informationsmenu: viser de målte værdier og statusoplysninger for anlægget
  - **Brugermenu**: viser indstillingsparametrene på brugerniveau
- 🔏 Installatørmenu: viser indstillingsparametrene på installatørniveau
- Menu for **manuel tvang**: Anlægget kører ved det viste indstillingspunkt, pumperne kører, og 3-vejsventilerne styres ikke.
- Fejlmenu: der er en fejl i anlægget. Disse oplysninger vises med en fejlkode og et blinkende display.
- Undermenu COUNTERS
  - TIME PROG undermenu: Timerprogrammering specifikt til varmekredse og brugsvand
     Undermenu CLOCK
- Menu til valg af printkort: adgang til informationer på de ekstra tilsluttede printkort
- Visning af printkortnavne
- A Navnet på printkortet, for hvilke parametrene vises, vises med 3 tegn.

Hovedprint EHC-02: direkte kreds og varmt brugsvand

Ekstra printkort SMS04: 2.kreds

# Fig.15

#### Fig.16



#### Fig.17







#### Fig.22 **II** ŵ 5 MW-50000 Ċ

禄 11111



#### 4.2 Bladring i menuerne

COUNTERS / TIME PROG / Undermenuer CLOCK

- COUNTERS undermenu (CNT) Ō
  - -TIME PROG undermenu: Timerprogrammering specifikt til varmekredse og brugsvand (CIRC A, CIRC B, ECS)
  - 1 Timerprogram til mandag
  - 2 Timerprogram til tirsdag
  - 3 Timerprogram til onsdag
  - 4 Timerprogram til torsdag
  - 5 Timerprogram til fredag
  - 6 Timerprogram til lørdag
  - 7 Timerprogram til søndag
  - CLOCK undermenu (CLK)
- Temperaturfølere
  - Føler for rumtemperatur tilsluttet: <u>(</u>)
    - konstant tændt symbol for VINTER-funktion,
    - blinkende symbol for SOMMER-funktion.
  - Føler for udetemperatur er tilsluttet:  $\hat{\mu}$ 
    - konstant tændt symbol for VINTER-funktion,
    - blinkende symbol for SOMMER-funktion.
- Anden information
  - Tvungen start: Tvungen drift i opvarmningsfunktion . The second se
  - Trevejsventil tilsluttet
  - Trevejsventil lukket
  - Trevejsventil åben
  - Pumpe kører

Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for bagbelysningen i styrepanelets skærm.



#### Vigtigt

Hvis der ikke trykkes på en tast inden for 3 minutter, slukkes bagbelysningen.

Fig.24



Tryk samtidigt på de 2 taster til højre for at åbne de forskellige menuer: Tab.1 Tilgængelige menuer

i	Informationsmenu
Ť	Bruger menu
<u>n</u>	Installatørmenu Installatøren skal indtaste koden D D I Z via tasterne + og 
ζŴη	Manuel tvangsmenu
	Fejlmenu
Ō	Undermenu COUNTERS Undermenu TIME PROG Undermenu CLOCK









#### Bemærk

Ikonet vises kun, hvis der er installeret et printkort (ekstraudstyr).



-G

**Bemærk** 

i

De forskellige menuer kan kun åbnes, når ikonerne blinker.

Tryk på tasten + for at:

- åbne den næste menu,
- åbn den næste undermenu,
- åbne den næste parameter,
- forøge værdien.

Tryk på tasten - for at:

- åbne den forrige menu,
- åbne den forrige undermenu,
- åbne den forrige parameter
- reducere værdien.

Tryk på bekræftelsestasten ← for at bekræfte:

- en menu,
- en undermenu,
- en parameter,
- en værdi.

Når temperaturen vises, vil et kort tryk på tilbage-tasten ge til visning af tid.

#### 4.3 Åbning af skorstensfejermenuen 🚁

#### Fig.28



- 1. Skorstensfejermenuen åbnes ved at trykke samtidigt på de to taster til venstre.
- 2. Scroller gennem den samme værdi: XX repræsenterer fremløbstemperaturen.
- 3. Gå ud af Skorstensfejermenuen og vend tilbage til startskærmen ved at trykke på tasten

Fig.29



#### 4.4 Valg af printkort 🖧

Fig.30



Fig.31



- 1. Åbn menuerne ved at trykke samtidigt på de to taster til højre.
- 2. Åbn menuen valg af printkort (kun når der er flere printkort).



Vigtigt

Menuen til valg af printkort er kun tilgængelig, når ikonet af blinker.

3. Rul gennem navnene på de tilsluttede ekstra printkort ved at trykke på tasten + eller - .

⇒ Navnene på de installerede printkort vises i rækkefølge.

#### **Bemærk** i

i

Fremløbstemperaturen for det valgte printkort vises som standard, samt status for pumpen/pumperne og status for den ventil, der er forbundet til det valgte printkort.

5. Du vender tilbage til startskærmen ved at trykke på tasten <del>ESC</del>.

#### 4.5 Åbning af fejllog 🗥



- **Bemærk** Alle typer fejlkoder vises sammen i loggen.
- 1. Åbn menuerne ved at trykke samtidigt på de to taster til højre.
- Vælg fejlmenuen ▲ ved at trykke på tasten ...
- 3. Vælg printkortet ved at trykke på tasten +eller -. Ikonet ∰ vises. Bekræft valget af printkortet ved at trykke på tasten -: Printkortets navn vises.

#### Bemærk

i

Parameter  $\mathcal{E} \in \mathcal{X} \times \mathcal{X}$  blinker.  $\mathcal{BBB}$  hvilket svarer til antallet af gemte feil.

- 4. Gå til fejloplysninger ved at trykke på tasten
- 5. Scroll gennem fejlene ved at trykke på tasten + eller -. Når denne menu åbnes, vises rækken af fejl i loggen i kort tid. Printkortets navn

vises. Du vender tilbage til fejllisten ved at trykke på tasten

#### Bemærk

i Fejlene gemmes fra den nyeste til den ældste.

6. Du vender tilbage til visningen  $Er: X \times X$  ved at trykke på tasten

 $\stackrel{\text{ESC}}{\longleftarrow}$ . Tryk på tasten +: Parameter *C L P* blinker efter fejlene. *B* B B svarer til det valgte printkort.

- ⇒ Slet fejlloggen ved at trykke på tasten ←
- 7. Afslut fejlmenuen ved at trykke på tasten



For mere information se Fejlmeddelelser, side 34

## 5 Indstillinger

#### 5.1 Liste over parametre







3 Indstillingsparametre

MW-2000435-1

- 1 Undermenu tilgængelig
- 2 Navn på printkort eller kreds

Tab.2	Liste over undermenuer 🛉

Undermenu	Beskrivelse	Navn på printkort eller kreds
CIRCR	Hovedvarmekreds	EHC02
CIRCB	Ekstra varmekreds B	SMS04-B
ECS	Varmtvandsbeholder	EHC02
ЕНС 02	Hovedprint EHC-02	ЕНС02
5M504-3	Ekstra printkort for kreds B	5M504-B
нпі	Styrepanel HMI	нп і

Brugermenu 🛉

5.1.1

## **i** Bemærk

CP : Circuits Parameters = Parametre for opvarmningskredsløb

#### Tab.3 Liste over parametre i undermenuerne CIRCR/CIRCB til brugermenuen 🛉

Parameter	Beskrivelse	Fabriksindstilling	Fabriksindstilling
СРОЧО	Kredsløbspumpens efterløbstid Kan indstilles fra 0 til 20 minutter	4 minutter	4 minutter
CP07 I	Indstillingspunkt for rumtemperatur i natsænket funktion Kan indstilles fra 5 til 30 °C	16° C	16° C
CP072	Indstillingspunkt for rumtemperatur i komfortfunktion Kan indstilles fra 5 til 30 °C	20 °C	20 °C
СРО73	Denne indstilling må ikke ændres.	6° C	ikke tilgængelig
СРО7Ч	Denne indstilling må ikke ændres.	21° C	ikke tilgængelig
CP075	Denne indstilling må ikke ændres.	22 °C	ikke tilgængelig
CP076	Denne indstilling må ikke ændres.	20 °C	
CP 140	Indstillingspunkt for reduceret køling Indstillingspunkt aktivitetszone 1 Kan indstilles fra 20 til 30°C	30 °C	30 °C
СРІЧІ	Indstillingspunkt for komfortkøling Indstillingspunkt aktivitetszone 2 Kan indstilles fra 20 til 30°C	25 °C	25 °C

Parameter	Beskrivelse	Fabriksindstilling	Fabriksindstilling らのらしィー B
CP 142	Denne indstilling må ikke ændres.	25 °C	25 °C
CP 143	Denne indstilling må ikke ændres.	25 °C	25 °C
СРІЧЧ	Denne indstilling må ikke ændres.	25 °C	25 °C
CP 145	Denne indstilling må ikke ændres.	25 °C	25 °C
СРЗ20	Driftstilstand for varmekreds:	0	0
	• <i>D</i> = timerprogrammering		
	• <i>I</i> = manuel		
CP350	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	55° C
CP360	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	10° C
СРБЧО	Indstillingspunkt for SWIMMINGPOOLENS vandtemperatur	ikke tilgængelig	20 °C
CP570	Denne indstilling må ikke ændres.	0	0

i Bemærk DP : Dire

DP : Direct Hot Water Parameters = Parametre for brugsvandsbeholder

#### Tab.4 Liste over parametre i undermenuen *E C* 5 til installationsmenuen 🛉

Parameter	Beskrivelse	Fabriksindstilling
JP060	Antal timerprogrammer, der er valgt til funktionen for produktion af varmt brugs- vand Kan indstilles fra 0 til 2	0
JP070	Indstillingstemperatur for varmt brugsvand i komfortfunktionen Kan indstilles fra 40 til 65°C	54° C (4 kW) 54°C (4,5 kW) 54° C (6 kW) 53 °C (8 kW) 54° C (11 kW) 54° C (16 kW)
JP080	Indstillingstemperatur for varmt brugsvand i natsænkningsfunktionen Kan indstilles fra 10 til 60°C	10° C
JP200	<ul> <li>Produktionsfunktion for brugsvand:</li> <li>D = timerprogrammering</li> <li>I = manuel</li> <li>C = frostsikringsfunktion</li> </ul>	1



AP : Appliance Parameters = Anlæggets parametre

## Tab.5 Liste over parametre i undermenuerne / EHC - - 02 / 5 M 5 0 4 - B til brugermenuen 🛉

Parameter	Beskrivelse	Fabriksindstilling	Fabriksindstilling らのらのィー B
RPO IS	Kølefunktion:	0	ikke tilgængelig
	• [] = fra • / = til		

Parameter	Beskrivelse	Fabriksindstilling	Fabriksindstilling らのらつ <i>い</i> - B
APO 16	Centralvarmefunktion: • [] = fra • l = til	1	ikke tilgængelig
APO 17	Drift af brugsvandsbeholder: • [] = fra • l = til	1	ikke tilgængelig
RP073	Kontakt for indstillingen SOMMER/VINTER: • Kan indstilles fra 15 til 30 °C • Indstilling 30,5 °C = funktionen er deaktiveret	22 °C	22 °C
AP074	Tilsidesætning af SOMMER: • [] = fra • l = til	0	0



Bemærk HP : Heat-pump Parameters = Parametre for varmepumpe

#### Liste over parametre HPDDD for HPBBB i undermenuen EHC --- DP til brugermenuen 🛉 Tab.6

Parameter	Beskrivelse	Fabriksindstilling
нробг	El-pris i perioder med spidsbelastning Kan indstilles fra 0,01 til 2,50 €/kWt.	0,13 €/kWh
нроб3	El-pris i perioder uden spidsbelastning Kan indstilles fra 0,01 til 2,50 €/kWt.	0,09 €/kWh
нробч	Pris på fossil energi (olie eller gas) - pris pr. liter eller m <sup>3</sup> Kan indstilles fra 0,01 til 2,50 €/kWt.	0,90 €/kWh

Bemærk i

AP : Appliance Parameters = Anlæggets parametre

#### Tab.7 Liste over parametre i undermenuen HII I til installationsmenuen 🛉

Parameter	Beskrivelse	Fabriksindstilling <i>E</i> HC D 2
<i>RP06</i> 7	Baggrundslys BKL	0
	<ul> <li><i>D</i> = slukker efter 3 minutter uden aktivitet på betjeningspanelet</li> <li><i>I</i> = til</li> </ul>	
AP 103	Indstilling af LANGUAGE $L$ $5$ : • $D$ = intet sprog • $F R$ = Fransk • $NL$ = Hollandsk • $E N$ = Engelsk • $D E$ = Tysk • $E S$ = Spansk • $I T$ = Italiensk • $P L$ = Polsk • $P T$ = Portugisisk	DA

Parameter	Beskrivelse	Fabriksindstilling <i>E</i> HC D 2
<i>RP 104</i>	Indstilling af <b>CONTRAST</b> <i>C R T</i> : Kan indstilles fra 0 til 3	0
RP 105	Valg af <b>UNIT</b> <i>UNT</i> : • <i>D</i> = °C • <i>I</i> = °F	0
RP082	Skifte sommer/vinter timeren ILS: • [] = fra • I = til	1

5.1.2 Installationsmenu 🕹







CP : Circuits Parameters = Parametre for opvarmningskredsløb

3 Indstillingsparametre

MW-1000753-1

1 Undermenu tilgængelig

2 Navn på printkort eller kreds

Tab.8	Liste over installations undermenuer	D)
-------	--------------------------------------	----

Undermenu	Beskrivelse	Navn på printkort eller kreds
CIRCR	Hovedvarmekreds	EHC02
CIRCB	Ekstra varmekreds B	5Л50ч-3
EHC02	Hovedprint EHC-02	EHC02
รกรอฯ-3	Ekstra printkort for kreds B	5Л50ч-3
មការ	Styrepanel HMI	нт і

Bemærk

i

#### Tab.9 Liste over parametre i undermenuerne CIRCRICIRCB til installationsmenuen 🕹

Parameter	Beskrivelse	Fabriksindstilling	Fabriksindstilling らのらのィー B
CPOO I	Maksimalt indstillingspunkt for fremløbstemperatur	Elektrisk back-up: 75° C Hydraulisk back- up: 90° C	50° C

Parameter	Beskrivelse	Fabriksindstilling	Fabriksindstilling 도끼도미닉 B
CP020	<ul> <li>Type direkte kredsløb, der er tilsluttet ved hjælp af et EHC D</li> <li>Printkort:</li> <li>D = varmekreds fra</li> <li>I = til radiatorer eller gulvvarme</li> <li>Z = kredsløb med 3-vejsventil</li> <li>3 = swimmingpool</li> <li>4 = høj temperatur</li> <li>5 = konvektionsblæser</li> </ul>	2	2
СРОЗО	3-vejsventil neutral Kan indstilles fra 4 til 16°C	ikke tilgængelig	12 °C
CPOSO	3-vejsventil forskudt Kan indstilles fra 0 til 16°C	ikke tilgængelig	4 °C
CP060	Indstillingspunkt for rumtemperatur i feriefunktion Kan indstilles fra 5 til 20°C	6° C	6° C
CP070	Indstillingspunktet for temperatur skifter fra natsænket funktion til komfortfunktion Kan indstilles fra 5 til 30 °C	16° C	16° C
CP200	Indstillingspunkt for rumtemperatur i tvangsfunktion Kan indstilles fra 5 til 30 °C	20 °C	20 °C
CP2 10	Varmekurve basistemperatur i komforttilstand: • Kan indstilles fra 16 til 90 °C • indstillet til 15 = ingen varmekurve basistemperatur	15 °C	15 °C
CP220	Varmekurvens basistemperatur i natsænket funktion: • Kan indstilles fra 16 til 90 °C • indstillet til 15 = ingen varmekurve basistemperatur	15 °C	15 °C
CP230	Varmekredsens varmegradient Kan indstilles fra 0 til 4	0,7	0,7
CP260	Indstillingspunkt for minimumfremløbstemperatur i frostsikringsfunk- tion Kan indstilles fra 10 til 50°C	ikke tilgængelig	20 °C
CP270	Denne indstilling må ikke ændres.	18 °C	18 °C
CP280	Denne indstilling må ikke ændres.	7 °C	10° C
CP300	Genopvarmningstidsfunktionen beregner starttidspunktet, så syste- met når den ønskede temperatur minus 0,5 K på det programmere- de starttidspunkt for komforttilstanden. Det programmerede start- tidspunkt svarer til afslutningen af den accelererede genopvarm- ningsfase. Funktionen aktiveres ved at indstille til en værdi forskel- lig fra 101. Den indstillede værdi svarer til den tid, systemet bereg- nes at skulle bruge på at stille installationen tilbage til den korrekte temperatur (ved en udetemperatur på 0° C) med udgangspunkt i en restrumtemperatur svarende til indstillingspunktet for natsænknin- gen. Genopvarmningsfunktionen optimeres, når der er installeret en rumtemperaturføler. Styreenheden vil automatisk finjustere genop- varmningstiden.	101	ikke tilgængelig
	<ul> <li>Kan indstilles fra 0 til 100</li> <li>Indstilling 101 = funktionen er deaktiveret</li> </ul>		
СРЗЧО	Kører i nedsat funktion: (eller ØKO-funktion):	1	0
	<ul> <li><i>I</i> = fra: Sænket temperatur opretholdes ikke</li> <li><i>I</i> = lav: Sænket temperatur opretholdes</li> </ul>		
СР370	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	10° C

Parameter	Beskrivelse	Fabriksindstilling	Fabriksindstilling 도끼도미닉 B
СР380	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	70° C
CP390	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	3 timer
СРЧОО	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	1 time
СРЧ2О	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	6° C
СРЧЗО	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	0
СРЧЧО	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	0
СРЧБО	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	0
СРЧТО	Antal dage gulvtørringsfunktionen <b>SCREED DRYING</b> er aktiveret. Funktionen <b>SCREED DRYING</b> bruges til at gennemtvinge en kon- stant fremløbstemperatur eller en serie af temperaturniveauer til hurtigere gulvtørring af gulvvarme. Kan indstilles fra 0 til 30 dage	0	0
СРЧВО	Temperaturindstilling ved start af funktionen <b>SCREED DRYING</b> Kan indstilles fra 20 til 50°C	20 °C	20 °C
СРЧЭО	Temperaturindstilling ved afslutning af funktionen <b>SCREED DRY-</b> <b>ING</b> Kan indstilles fra 20 til 50°C	20 °C	20 °C
CP500	Fremløbsføler tilsluttet:	ikke tilgængelig	0
	<ul> <li>D = ikke registreret</li> <li>I = automatisk registrering</li> </ul>		
CPS20	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	100 %
CP530	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	100 %
CP560	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	0
CP600	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	60 °C
CP6 10	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	6° C
CP620	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	6° C
CP630	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	6
СРБЧО	Rumtermostatens aktiveringsretning:	1	1
	<ul> <li>① = kontakt åben</li> <li>/ = kontakt lukket</li> </ul>		
CP650	Indstillingspunktet for temperatur skifter fra komfortfunktion/natsæn- ket funktion til kølefunktion Kan indstilles fra 20 til 30°C	29 °C	29 °C
CP690	Omvendt logik i <b>OT</b> -input i kølefunktionen:	0	0
	• [] = nej • <i>l</i> = ja		
СР700	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	0
CP7 10	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	20 °C
СР720	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	20 °C



**Bemærk** DP : Direct Hot Water Parameters = Parametre for brugsvandsbe-holder

Parameter	Beskrivelse	Fabriksindstilling
<u> Э</u> РООЧ	Anti-legionella-funktionen forebygger udvikling af legionella i brugsvandbeholde- ren. Disse bakterier forårsager legionærsyge:	0
	<ul> <li><i>U</i> = fra</li> <li><i>I</i> = til: Brugsvandsbeholderen overopvarmes til 65° C i 20 minutter én gang om ugen.</li> <li><i>C</i> = automatisk: Brugsvandsbeholderen fjernbetjenes.</li> </ul>	
]РОЧ6	Maksimumtemperatur i brugsvandsbeholderen Kan indstilles fra 10 til 70°C	60 °C
JP047	Maksimal godkendt varighed for produktion af brugsvand Kan indstilles fra 0 til 10 timer	3 timer (4 kW - 6 kW - 8 kW) 2 timer (11 kW - 16 kW)
JP048	Minimal tidsforsinkelse i opvarmningsfunktion, før produktion af brugsvand tilla- des Kan indstilles fra 0 til 10 timer	2 timer
JPOS I	Forøgelse af produktionen af brugsvand:	0
	<ul> <li><i>D</i> = ikke aktiveret</li> <li><i>I</i> = funktionen er aktiveret</li> </ul>	
JP090	Tidsforsinkelse før den næste generator startes i funktionen til produktion af brugsvand Kan indstilles fra 0 til 120 minutter	90 minutter
JP 100	Tidsforsinkelse før den næste generator lukkes ned i funktionen til produktion af brugsvand Kan indstilles fra 0 til 120 minutter	2 minutter
]]P    ()	Tidsforsinkelse mellem generatorer i funktionen til produktion af brugsvand Kan indstilles fra 0 til 255 minutter	5 minutter
JP 120	Udløsningsdifferentiale for start af fyldning af brugsvandsbeholderen. Kan indstilles fra 0 til 40°C	28 °C (11 kW)
JP 130	Fremløbstemperaturdifferentialet i brugsvandsbeholderen under produktion af brugsvand Kan indstilles fra 0 til 20 °C	13° C
JP 150	Termostat i brugsvandbeholder: • [] = fra • t = til	1
JP 160	Denne indstilling må ikke ændres.	65 °C
]]P2  ]3	Pumpens eftercirkulationstid i funktionen til produktion af brugsvand:	3 minutter
	<ul> <li>kan indstilles fra 0 til 98 minutter</li> <li>indstilling 99 minutter = kontinuerlig drift</li> </ul>	

Liste over parametre i undermenuen  $\mathcal{ECS}$  til installationsmenuen  $\mathbb{B}$ Tab.10



**Bemærk** AP : Appliance Parameters = Anlæggets parametre HP : Heat-pump Parameters = Parametre for varmepumpe

Parameter	Beskrivelse	Fabriksindstilling	Fabriksindstilling らのらつႷー B
APOO I	BL1 blokering af inputfunktion:	2	ikke tilgængelig
	<ul> <li><i>l</i> = total nedlukning af installationen - frostsikring er ikke garanteret</li> <li><i>C</i> = delvis nedlukning af installationen - frostsikring af installationen</li> <li><i>3</i> = reset foretaget af bruger</li> <li><i>4</i> = omløb for back-up</li> <li><i>5</i> = omløb for varmepumpe</li> <li><i>6</i> = omløb for back-up og varmepumpe</li> <li><i>7</i> = hastighed ved høj belastning/uden høj belastning</li> <li><i>B</i> = input fra solfanger anvendes kun med varmepumpen</li> <li><i>9</i> input fra solfanger godkendt med varmepumpen og elektrisk back-up</li> </ul>		
<i>APOO6</i>	Minimalt hydrauliktryk, før der vises en fejlmeddelelse Kan indstilles fra 0 til 6 bar	0,3 bar	ikke tilgængelig
<i>RP009</i>	Antal timers generatordrift før manuel drift Kan indstilles fra 0 til 65535 timer	17400 timer	ikke tilgængelig
APO 10	Service: • D = ingen meddelelse • I = standardmeddelelse • D = automatisk meddelelse	0	ikke tilgængelig
8P0	Antal timers drift før manuel drift Kan indstilles fra 0 til 65535 timer	17400 timer	ikke tilgængelig
82028	Kølefunktion: • [] = fra • / = til	0	ikke tilgængelig
RP056	<ul> <li>Udeføler registreret:</li> <li> <li> I = ikke registreret </li> <li> I = automatisk registrering </li> <li> <i>c</i><sup>2</sup> = må ikke bruges </li> <li>Denne indstilling må ikke ændres for printkortene SMS04.</li> <li>Forbind udeføleren tilkredsløbet EHC-02.</li> </li></ul>	ikke tilgængelig	1
RP058	Minimalt tryk for alarmvisning Kan indstilles fra 0 til 2 bar	0,8	ikke tilgængelig
RP063	Maksimal systemtemperatur Kan indstilles fra 20 til 90 °C	Elektrisk back- up: 75° C Hydraulisk back- up: 90° C	ikke tilgængelig
RP072	<ul> <li>Type fugtighedsføler:</li> <li>D = ingen</li> <li>l = alt eller intet</li> <li>Z = føler 0-10 ∨</li> </ul>	0	ikke tilgængelig
RP075	Denne indstilling må ikke ændres. Neutral SOMMER/VINTER: temperaturzone, hvor der lukkes for op- varmning, og køling tillades, når rumføleren er tilsluttet. Kan indstilles fra 0 til 10°C	4 °C	4 °C
AP078	Denne indstilling må ikke ændres.	ikke tilgængelig	0

Tab.11 Liste af parametre i undermenuerne / EHC - - 02 / 50504 - B til installationsmenuen

Parameter	Beskrivelse	Fabriksindstilling	Fabriksindstilling
AP079	Karakteristik af bygningens varmeinerti: Kan indstilles fra 0 til 10	3	3
	<ul> <li>D = 10 timer for bygninger med lav varmeinerti,</li> <li>J = 22 timer for bygninger med normal varmeinerti,</li> <li>ID = 50 timer for bygninger med høj varmeinerti.</li> <li>Ændring af fabriksindstillingen er normalt kun nødvendig i særlige til-</li> </ul>		
	fælde.		
AP080	<ul> <li>Temperaturindstillingspunkt for frostbeskyttelse udendørs:</li> <li>Kan indstilles fra -29 til 20° C</li> <li>indstilling -30° C = funktionen er deaktiveret</li> </ul>	3 °C	3 °C
AP098	Kontaktretning for blokeringsinputBL1:	1	ikke tilgængelig
	<ul> <li>D = input aktivt på lukket kontakt</li> <li>I = input aktivt på åben kontakt</li> </ul>		
AP099	<ul> <li>Kontaktretning for blokeringsinput BL2:</li> <li>D = input aktivt på lukket kontakt</li> <li>I = input aktivt på åben kontakt</li> </ul>	1	ikke tilgængelig
RP 100 RP 10 1	<ul> <li>BL2 blokering af inputfunktion:</li> <li><i>l</i> = total nedlukning af installationen - frostsikring er ikke garanteret</li> <li><i>C</i> = delvis nedlukning af installationen - frostsikring af installationen</li> <li><i>3</i> = reset foretaget af bruger</li> <li><i>4</i> = omløb for back-up</li> <li><i>5</i> = omløb for varmepumpe</li> <li><i>6</i> = omløb for back-up og varmepumpe</li> <li><i>7</i> = hastighed ved høj belastning/uden høj belastning</li> <li><i>8</i> = input fra solfanger anvendes kun med varmepumpen</li> <li><i>9</i> input fra solfanger godkendt med varmepumpen og elektrisk back-up</li> <li>Udluftning:</li> <li><i>1</i> = til</li> </ul>	2	ikke tilgængelig
AP 102	<ul> <li>Varmepumpedrift:</li> <li>D = for alle varmebehov fra en ekstra kreds</li> <li>I = for alle varmebehov fra en direkte kreds</li> </ul>	1	ikke tilgængelig
Parametre HP			ikke tilgængelig
нроог	Maksimumtemperatur for varmepumpen Kan indstilles fra 20 til 90 °C	65 °C	
нрооз	Minimumtemperatur for varmepumpen i kølefunktion Kan indstilles fra 5 til 30 °C	5 °C	
нро IO	Minimumgrænse for fremløbshastigheden i kredsen Kan indstilles fra 0 til 90 l/min.	5 l/min. (4 kW) 5 l/min. (6 kW) 8 l/min. (8 kW) 12 l/min. (11 kW) 12 l/min. (16 kW)	
нротт	Alarmgrænse for fald i fremløbshastighed i kredsen (afhænger af outputtet fra den udendørs enhed) Kan indstilles fra 0 til 95 l/min.	7 l/min. (4 kW) 7 l/min. (6 kW) 9 l/min. (8 kW) 14 l/min. (11 kW) 14 l/min. (16 kW)	

Parameter	Beskrivelse	Fabriksindstilling	Fabriksindstilling
нрозо	Gennemløbstid for start ved første back-up i opvarmningstilstand Kan indstilles fra 0 til 600 minutter	0 minutter	
нроз і	Gennemløbstid for lukning ved første back-up i opvarmningstilstand Kan indstilles fra 0 til 600 minutter	4 minutter	-
нрозз	Den udvendige elektriske energimålers impulsvægt Kan indstilles fra 0 til 1 Wh	1 Wt	
нрозч	Effekt fra back-up på første trin Kan indstilles fra 0 til 10 kW	0 kW	
нрозб	Effekt fra back-up på andet trin Kan indstilles fra 0 til 10 kW	0 kW	
нрозб	Glycolprocent: • [] = 0 % • ! = 20 % • c <sup>2</sup> = 30 % • J = 40 %	0	
НРОЧ7	Minimumvarighed for tidsforsinkelsen på udløsning af back-up-enhe- den Kan indstilles fra 0 til 60 minutter	8 minutter	
нрочв	Maksimumvarighed for tidsforsinkelsen på udløsning af back-up-en- heden Kan indstilles fra 0 til 60 minutter	30 minutter	
нрочэ	Minimumudetemperatur for tidsforsinkelsen på udløsning af back-up- enheden Kan indstilles fra -30 til 0°C	-10° C	
нробо	Maksimumudetemperatur for tidsforsinkelsen på udløsning af back- up-enheden Kan indstilles fra -30 til +20°C	15 °C	-
HPOS I	Varmepumpens returløbstemperatur Kan indstilles fra -20 til +5 °C	-15° C (4 kW) -15° C (6 kW) -20° C (8 kW) -20° C (11 kW) -20° C (16 kW)	
нрозч	Ydelseskoefficient (COP). Kan indstilles fra 1 til 5	2,5	
нроѕв	<ul> <li>Lydløs funktion varmepumpe:</li> <li>D = deaktiveret</li> <li>I = aktiveret</li> </ul>	0	
нроб і	Styring af hybridfunktionen: • D = ingen • I = omkostninger • D = primær energi • D = kuldioxid	1	-
нробб	Udledningskoefficient for kuldioxid i opvarmningsfunktion Kan indstilles fra 0 til 1	0,18	
нробб	Udledningskoefficient for kuldioxid i funktion til produktion af brugs- vand Kan indstilles fra 0 til 1	0,04	-
нРО67	Udledningskoefficient for kuldioxid på gas- eller oliekedel Kan indstilles fra 0 til 1	0,23	
нроб8	Effektivitet for den kedel, der er tilsluttet som back-up Kan indstilles fra 0 til 100 %	100	

Parameter	Beskrivelse	Fabriksindstilling	Fabriksindstilling
HP069	Indstillingspunkt for pumpens fremløbshastighed (afhænger af den udendørs enheds effekt) Kan indstilles fra 0 til 100 l/min.	12 l/min. (4 kW) 17 l/min. (6 kW) 23 l/min. (8 kW) 32 l/min. (11 kW) 46 l/min. (16 kW)	
нР079	Maksimal forskydning af indstillingstemperaturen i kølefunktion (kor- rigering af indstillingspunkt for køling med 0-10 V kondensføler) Kan indstilles fra 0 til 15°C	5 °C	
нровб	Hydraulikstyring med buffertank:	0	
	<ul> <li>D = deaktiveret</li> <li>I = aktiveret</li> </ul>		
HP087	Temperaturdifference i buffertanken Kan indstilles fra 0 til 30°C	6° C	
нрод і	Forskydning af indstillingstemperatur i opvarmningsfunktion, når overophedningsfunktionen kører Kan indstilles fra 0 til 30°C	0° C	
нродг	Forskydning af indstillingstemperatur i funktion til produktion af brugsvand, når overophedningsfunktionen kører Kan indstilles fra 0 til 30°C	0°	
нродч	Konfiguration af starttidspunkt i lydløs funktion Kan indstilles fra 00:00 til 23:59	22:00	
нродб	Konfiguration af stoptidspunkt i lydløs funktion. Kan indstilles fra 00:00 til 23:59	06:00	
PPO 15	Eftercirkulation af varmepumpe:	3 minutter	
	<ul> <li>kan indstilles fra 0 til 98 minutter</li> <li>indstilling 99 = kører kontinuerligt</li> </ul>		
PPO 16	Maksimal pumpehastighed i opvarmningsfunktion Kan indstilles fra 20 til 100 %	100 %	
PPO 18	Minimal pumpehastighed i opvarmningsfunktion Kan indstilles fra 20 til 100 %	30 %	
РРОЗЧ	Forsinkelse af udløsningstid mellem to back-up-enheder Kan indstilles fra 0 til 255 minutter	4 minutter	
8]	Automatisk registrering	tilgængelig	
ENF	Nulstil fabriksparametre	ikke tilgængelig	<b>CN1 = CN2 =</b> 0

## 5.1.3 COUNTERS/TIME PROG/CLOCK Ömenuer

Undermenu	Beskrivelse
CNT	COUNTERS
CIRCR	Tidsprogrammering for hovedvarmekreds
CIRCB	Tidsprogrammering for ekstra varmekreds B
ECS	Tidsprogrammering for brugsvandskredsen
СЬК	Indstilling af klokkeslæt og dato

#### Tab.12 Liste med undermenuer **Č**

## ■ COUNTERS undermenu ④

Justeringsparameter	Printkort	Parameter
00 1	Hovedprintkort EHC-02	RC JC PC SERVICE
002	Ekstra printkort for kreds B	RC CC SERVICE

Tab.13	Valgmuligheder i undermenuen	ENT	: Navne på tilhørende	printkort (kun når o	der er flere printkort)
--------	------------------------------	-----	-----------------------	----------------------	-------------------------

Tab.14 Liste med driftstimemålere er tilgængelig (X) i undermenuen [] N T

Parameter	Beskrivelse	Enhed	EHC 02	5 <i>M 5 0 4 - 3</i>
RC00 I	Antal driftstimer	timer	x	X
ясоог	Antal timers kompressordrift siden sidste service	timer	x	
ясооз	Antal driftstimer siden sidste service	timer	x	
ясооч	Antal kompressorstarter siden sidste service	-	x	
RCOOS	Forbrug i opvarmningsfunktion	kWh	x	
AC006	Forbrug i forbindelse med produktion af varmt brugsvand	Wh	x	
AC 0 0 7	Forbrug i kølefunktion	Wh	x	
RCOOB	Regenereret energi i opvarmningsfunktion	kWh	x	
AC009	Regenereret energi i brugsvandsfunktion	kWh	х	
RCO 10	Regenereret energi i kølefunktion	kWh	x	
RCO 13	(SCOP) Sæsonbetinget ydelseskoefficient	-	x	
AC026	Driftstimer på varmepumpen	timer	X	
RC027	Antal starter på varmepumpen (Kompressor)	-	X	
8028	Antal driftstimer af back-up 1	timer	x	
8029	Antal driftstimer af back-up 2	timer	x	
RC030	Antal starter af back-up 1	-	x	
ACO3 I	Antal starter af back-up 2	-	x	
CC00 I	Antal pumpedriftstimer	timer		x
CCO 10	Antal pumpestarter	timer		x
JCOOZ	Antal ventilcyklusser	-	x	
JC003	Antal driftstimer for vendeventil	timer	x	
ЛСООЧ	Antal kompressorstarter i brugsvandsfunktionen	-	x	
10005	Antal kompressordriftstimer i brugsvandsfunktio- nen	timer	Х	
PCOO2	Antal kompressorstarter	-	x	
РСООЗ	Antal driftstimer kompressor	timer	X	

Parameter	Beskrivelse	Enhed	EHC02	SMSO4-3
SERVICE	Nulstilling af vedligeholdelsesservice <i>C L R</i> : Driftstimetællere <i>R C D D 2</i> , <i>R C D D 3</i> , <i>R C D D H</i> er nulstillet.	-	X	

Tab.15 Liste over parametre i CIRCR undermenuen til menuen O

Parameter	Beskrivelse
TP.H	Tidsprogram til opvarmning
TP.C	Tidsprogram til afkøling (kun hvis køling er aktiveret)

Tab.16 Liste over parametre i  $\Box L K$  undermenuen til menuen  $\bar{\mathbf{\Theta}}$ 

Parameter	Enhed	нші
HOURS	Kan indstilles fra 0 til 23	tilgængelig
MINUTE	Kan indstilles fra 0 til 59	tilgængelig
DATE	Kan indstilles fra 1 til 31	tilgængelig
MONTH	Kan indstilles fra 1 til 12	tilgængelig
YEAR	Kan indstilles fra 2000 til 2100	tilgængelig

#### 5.2 Indstilling af parametrene

#### Fig.38

- Fill (MA)	
* III Fa	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

#### Fig.39



#### 5.2.1 Ændring af brugerparametrene 🛉

Pas på Hvis fabriksindstillingerne ændres, kan anlægget muligvis ikke køre.

1. Åbn brugermenuen.

#### Vigtigt

i Brugermenuen er kun tilgængelig, når ikonet 🛉 blinker.

- 2. Den ønskede undermenu vælges ved at trykke på tasten + eller -.
- 3. Bekræft valget ved at trykke på tasten +---.
- 4. Vælg den ønskede parameter ved at trykke på tasten +eller for at bladre gennem listen over parametre, der kan justeres.
- 5. Bekræft valget ved at trykke på tasten +
- 6. Ændr parameterværdien ved hjælp af tasten + eller -.
- 7. Bekræft den nye parameterværdi ved at trykke på tasten + \_
- 8. Du vender tilbage til startskærmen ved at trykke på tasten .

#### 5.2.2 Indstilling af varmen

#### Pas på

Hvis fabriksindstillingerne ændres, kan anlægget muligvis ikke køre.

#### Bemærk

i

Varmetilstanden kan styres ved brug af menuen TIME PROG.

			MODE
L	$\neg$	MW	-5000144-3

#### Fig.41





Fig.43



- 1. Åbn parametrene for varme ved at trykke på tasten .....
- 2. Vælg den ønskede kreds, hvis der er flere printkort, ved at trykke på tasten + eller -.
- 3. Bekræft valget ved at trykke på tasten +----.
  - ⇒ Status for opvarmning og tilhørende indstillingspunkt for opvarmningsvandets temperatur vises på skift.
- 4. Vælg den funktion, der skal ændres, ved at trykke på tasten + eller
  - TIL funktion = komfort
  - ØKO funktion = sænket
- 5. Indstillingspunktet for opvarmningsvandets temperatur for den valgte funktion ændres ved at trykke på tasten +eller -.

#### **Bemærk**

i Tryk på tasten <sup>ESC</sup> for at annullere alt input.

- 6. Bekræft den nye temperaturindstilling ved at trykke på tasten -
- 7. Du vender tilbage til startskærmen ved at trykke på tasten  $\overleftarrow{}^{\text{ESC}}$ .

#### 5.2.3 Indstilling af temperaturen for varmt brugsvand

#### **Bemærk**

i

Produktionen af varmt brugsvand kan styres via undermenuen TIME PROG, som er reserveret til timerprogrammering.

- 1. Åbn parametrene for produktion af varmt brugsvand ved at trykke gange på tasten 🖳.
- 2. Ændr indstillingspunktet for brugsvand ved at trykke på tasten +eller —.

#### Bemærk i

Tryk på tasten *Esc* for at annullere alt input.

- 3. Bekræft den nye temperaturindstilling ved at trykke på tasten -
  - ⇒ Du vender tilbage til startskærmen ved at trykke på tasten €SC.

#### 5.2.4 Aktivering af kølefunktionen

## Pas på Denne funktion er kun tilgængelig, når printkortet EHC-02 er valgt.

Pas på Denne funktion er kun tilgængelig, når den valgte kredsløbstype er gulvvarme eller konvektionsblæser: Se parameter C P O 2 O.

#### Bemærk

i

Kølefunktionen kan styres ved brug af parameteren TPC i de forskellige kredse under menuen 🕓.

- 1. Gå til installatørmenuen.
- 2. Vælg parameteren R P 0 2 8 svarende til køling ved at trykke på tasterne + eller -.
- 3. Bekræft ved at trykke på tasten ←
- Vælg aktivering af kølefunktionen ved at trykke på tasten +.



*      €a	 ECO	0

#### Fig.46



#### Fig.47



- 5. Bekræft ved at trykke på tasten +----.
- 6. Du vender tilbage til startskærmen ved at trykke på

#### 5.2.5 Indstilling af timerprogrammering O

- 1. Gå til menuerne COUNTERS / TIME PROG CLOCK
- i Vigtigt Menuerne COUNTERS / TIME PROG / CLOCK kan kun åbnes, når ikonet Ö blinker.
- i Vigtigt Når du
  - Når du bruger den programmerbare rumtermostat, vises denne menu ikke.
- 2. Vælg den ønskede kreds ved at trykke på tasten + eller -.

- Bekræft valget ved at trykke på tasten ← Vælg timerprogrammeringen for varme *T P.H* eller timerprogrammeringen for køling *T P. C* ved at trykke på tasten + eller −.
- 4. Bekræft valget ved at trykke på tasten ← .
  ⇒ Alle ikonerne for ugedagene blinker samtidigt:

  3
  5
  7



5. Vælg den ønskede dag ved at trykke på tasten +eller -, til ikonet for den ønskede dag blinker.

Valgt dag	Beskrivelse
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Alle ugedagene
1	Mandag
2	Tirsdag
3	Onsdag
4	Torsdag
5	Fredag
6	Lørdag
7	Søndag

#### Bemærk

i

Tryk på tasten 🕂 for at gå til højre. Tryk på tasten — for at gå til venstre.

- 6. Bekræft valget ved at trykke på tasten +----.
- 7. Indstil starttidspunktet for perioden 5 / ved at trykke på tasten + eller -.
- 8. Bekræft valget ved at trykke på tasten +----.
- 9. Vælg den tilstand *[ I*, som svarer til perioden *⊆ I*, ved at trykke på tasten + eller -.

Status $C = I$ til $C = B$ for perioder $S = I$ til $S = B$	Beskrivelse
ON	komfortfunktion
<i>ECO</i>	natsænket tilstand

- 10. Bekræft valget ved at trykke på tasten -
- 11. Gentag trin 8 til 11 for at definere komfortperioderne 5 / til 5 6 og den tilhørende status *C* / til *C* 6.

## i Bemærk

Ingen indstilling: 10 minutter Indstillingen E N D bestemmer slutningen.

12. Du vender tilbage til startskærmen ved at trykke på tasten ESC.

Tider	57	C I	52	62	53	С З	54	CЧ	55	C S	56	С 6
06:00-22:00	06:00	ON	22:00	8C0	ENI							
06:00-08:00 11:30-13:30	06:00	ON	08:00	<i>ECO</i>	11:30	ON	13:30	800	END			

Fig.49



Fig.50



Tider	51	C I	52	62	53	С З	54	СЧ	55	C S	56	66
06:00-08:00 11:30-14:00 17:30-22:00	06:00	ON	08:00	800	11:30	ON	14:00	600	17:30	ON	22:00	600



#### Fig.52



#### Fig.53

_	<u></u>			
			ŵı	
		111,181		1-
N.		JKIIII bar , r		Ö
			<u> </u>	00
		ECO	0	ĮŚ
1	* IIIII Fr			l≥

#### Fig.54



#### 5.2.6 Aktivering af manuel tvang til opvarmning (<sup>1</sup>)

Menuen Manuel tvang anvendes kun sammen med opvarmningsfunktionen.

- 1. Sådan åbnes menuen Manuel tvang.
- Vigtigt i
  - Menuen Manuel tvang er kun tilgængelig, når ikonet (<sup>fft</sup>) blinker.
- 2. Indstil værdien for indstillingspunktet for opvarmningsvandets temperatur ved at trykke på tasten +eller -
- 3. Bekræft den nye værdi for indstillingspunktet for opvarmningsvandets temperatur ved at trykke på tasten +----.
- 4. Du vender tilbage til startskærmen ved at trykke på tasten .

#### **Bemærk**

i For at tvinge produktion af varmt brugsvand skal parameteren *I P ∂ O O* vælges i **brugermenuen**.

#### 5.2.7 Ændring af installatørparametrene 🕹



Hvis fabriksindstillingerne ændres, kan anlægget muligvis ikke køre.

Parametrene i installatørmenuen må kun ændres af en faguddannet tekniker.

1. Gå til installatørmenuen.

#### Vigtigt

i

Installatørmenuen kan kun åbnes, når ikonet 🖞 blinker.

- 2. Installatørmenuen åbnes ved at indtaste koden [] [] / 2 ved at trykke på tasterne + og -.
- 3. Bekræft ved at trykke på tasten ←
- Den ønskede undermenu vælges ved at trykke på tasten + eller −.
- Bekræft valget ved at trykke på tasten +.
- Vælg den ønskede parameter ved at trykke på tasterne + og for 6. at bladre gennem listen over parametre, der kan justeres.
- Bekræft valget ved at trykke på tasten +---
- 8. Ændr parameterværdien med tasten + og -.
- 9. Bekræft den nye parameterværdi ved at trykke på tasten +
- 10. Du vender tilbage til startskærmen ved at trykke på tasten  $\stackrel{\text{ESC}}{\longleftarrow}$ .





#### 5.2.8 Indstilling af varmekurven

- 1. Vælg det printkort, der svarer til den ønskede kreds.
- 2. Indstil varmegradienten (parameter [ P 2 3 0).
- 3. Indstil om nødvendigt indstillingspunktet for maksimumfremløb (parameter [ P [] [] 1).
- 4. Indstil om nødvendigt kurvens basistemperatur i dagsfunktion (parameter *C P ∂ I D*).
- 5. IIndstil om nødvendigt kurvens basistemperatur i natfunktion (parameter *C P ∂ ∂ D*).

#### 5.2.9 Gendannelse af fabriksindstillingerne 🕹

#### Pas på

Hvis fabriksindstillingerne ændres, kan anlægget muligvis ikke køre.

- 1. Sådan åbnes installatørmenuen.
- 2. Installatør åbnes ved at indtaste koden □ □ / □ ved at trykke på tasterne + og -.
- 3. Bekræft valget ved at trykke på tasten +.
- Vælg den ønskede varmekreds eller printkort ved at trykke på tasten
   + eller -.
- 5. Bekræft valget ved at trykke på tasten +----.
- Vælg parameteren C N F svarende til reset af styrepanelet ved at trykke på tasterne + eller -.
- 7. Bekræft valget ved at trykke på tasten +----.
- 8. Overfør værdien til den tilsvarende dataplade ved at trykke på tasterne + og for *L* N I.
- 9. Bekræft værdien for *C N I* ved at trykke på tasten ← . ⇒ Reset af fabriksindstillingerne er udført.
- 10. Overfør værdien til den tilsvarende dataplade ved at trykke på tasterne + og for  $\mathcal{L} \ N \ \mathcal{Z}$ .

#### Pas på

Ændring af fabriksparametrene kan have en dårlig indvirkning på enhedens drift.

11. Bekræft værdien for *C N C* ved at trykke på tasten ← . ⇒ Reset af fabriksindstillingerne er udført.

#### 5.2.10 Kørsel af den automatiske detektionsfunktion $R \ \mathbb{I}$

Den automatiske detektionsfunktion anvendes, hvis et styreprintkort er fjernet, udskiftet eller tilføjet.

- 1. Gå til installatørmenuen.
- 2. Installatørmenuen åbnes ved at indtaste koden □□ 12 ved at trykke på tasterne + og -.
- 3. Bekræft ved at trykke på tasten -
- 4. Vælg hovedprintkortet ved at trykke på tasten + eller -.
- 5. Bekræft valget ved at trykke på tasten +----.



- 6. Vælg *R* ∄ parameteren for automatisk registrering ved at trykke på tasten + eller −.
- 7. Bekræft automatisk registrering ved at trykke på tasten ← . ⇒ Den automatiske detektionsfunktion kører.



Displayet vender tilbage til den aktuelle driftstilstand.

5.3 Visning af målte værdier i

De målte værdier kan ses i **informationsmenuen** i for de forskellige printkort.

Visse parametre vises:

- i henhold til visse systemkonfigurationer,
- i henhold til allerede tilsluttet ekstraudstyr, kredse eller følere.

#### Tab.17 Liste med undermenuer i

Undermenu	Beskrivelse	Navn på printkort eller kreds
00 1	Hovedprint EHC-02	EHC02
002	Styrepanel HMI	н П І

#### Tab.18 Liste med undermenuer i til en installation med et ekstra printkort

Undermenu	Beskrivelse	Navn på printkort eller kreds
00 /	Hovedprint EHC-02	EHC02
002	Ekstra printkort SMS-04	SMS04-3
003	Styrepanel HMI	нпі

#### Tab.19 Tilgængelige værdier (X) i de følgende undermenuer, EHC -- 02, 5M504-B

Parameter	Beskrivelse	Enhed	EHC02	5M504-3
RMO 10	Pumpens rotationshastighed	%	Х	
8M0 12	Styresystemsekvens: Tilstand		Х	Х
	<b>Bemærk</b> Se nedenstående tabel			
ศกกาฯ	Styresystemsekvens: Undertilstand		Х	Х
	<b>i</b> Bemærk Se nedenstående tabel			
AMO 19	Hydraulisk tryk i varmesystemets varmekreds	bar	Х	
8M027	Udetemperatur	°C	Х	Х
AMO56	Fremløbshastighed i systemet	l/min.	Х	
AM 10 I	Temperaturindstilling		Х	
стозо	Målt rumtemperatur	°C	X	X
сточо	Fremløbstemperatur kreds	°C		X

Parameter	Beskrivelse	Enhed	EHC02	5/1504-3
CM060	Pumpehastighed	%		Х
CM070	Beregnet temperatur for kredsen	°C		Х
CM 120	Driftstilstand for varmekreds:			Х
	<ul> <li>D = AUTO</li> <li><i>l</i> = manuel</li> <li><i>c</i><sup>2</sup> = frostsikring</li> <li><i>J</i> = midlertidig</li> </ul>			
CM 130	Vekselstrømsfunktion:			Х
	<ul> <li>D = frostsikring</li> <li>I = sænkning</li> <li>C = komfort</li> <li>J = anti-legionella</li> </ul>			
CM 190	Indstillingspunkt for ønsket rumtemperatur	°C	Х	Х
ו ססתנ	Temperatur i brugsvandsbeholder - nederste position	°C	Х	
]] DMOOS	Temperatur i brugsvandsbeholderen - øverste position		х	
1009	<ul> <li>Produktionsfunktion for brugsvand:</li> <li>D = programmering</li> <li>I = manuel</li> <li>C = frostsikringsfunktion</li> </ul>		X	
нтоо і	Varmepumpens fremløbstemperatur	°C	х	
нтоог	Varmepumpens returløbstemperatur	°C	х	
млоо і	Systemets fremløbstemperatur.	°C	х	
PM002	Indstillingspunkt for opvarmningstemperatur	°C		
F X X X X	Softwareversion for det valgte printkort		х	Х
Рхххх	Parameterversion for det valgte printkort		х	Х

## Tab.20 Tilgængelige værdier (X) i undermenu

Parameter	Beskrivelse	EHC02	5M504-B
F0200	Softwareversion H / パ	Х	Х
P00.0 I	Parameterversion H 11	Х	Х

## 5.3.1 Styresystemsekvens

#### Tab.21 Liste over statusser og understatusser

Status (parameter RMD 12)	Understatus (parameter 위까요 내내)
[] = stop	• <i>D D</i> = total nedlukning af systemet

Status (parameter RMD 12)	Understatus (parameter 위까요 내내)
<i>I</i> = behov for opvarmning/køling/varmt brugsvand	<ul> <li>D D = stop Indstillingspunktet er nået. Kompressoren kan starte op, når som helst det er nødvendigt.</li> <li>D I = anti-pendling Indstillingspunktet for opvarmning er nået. Kompressoren får ikke lov at starte igen.</li> <li>D C = vendeventilkontakt til opvarmningsposition</li> <li>D 3 = strømforsyning til hybridpumpen</li> <li>D 4 = afventer starttilstand på varmepumpe og back-up-enheder</li> <li>E 2 = 3-vejsventilen skifter til brugsvandspositionen</li> </ul>
3 = drift i opvarmningsfunktion	<ul> <li>3 D = normal drift Kompressoren og back-up-enhederne kører.</li> <li>3 I = intern indstilling begrænset Hvis indstillingspunktet for opvarmning på varmepumpen er forskelligt fra ind- stillingspunktet for systemet.</li> <li>5 D = efterdrift af pumpe Varmepumpe, nedlukning af back-up, drift af systempumpe.</li> <li>5 S = kompressoromløb Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>5 S = temperaturen overstiger kompressorens maksimale driftstemperatur Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>5 7 = udetemperaturen er lavere end kompressorens maksimale driftstem- peratur Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>5 B = hybridfunktionen kræver, at kompressoren lukkes ned Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>5 G = afrimning kører Kompressoren kører.</li> <li>7 D = afrimning kører Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>7 I = afrimning kører Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> </ul>
<sup>-</sup> - kører i funktion for varmt brugsvand	<ul> <li>3 [] = normal drift Kompressoren og back-up-enhederne kører.</li> <li>3 ! = intern indstilling begrænset Hvis indstillingspunktet for opvarmning på varmepumpen er forskelligt fra ind- stillingspunktet for systemet.</li> <li>5 [] = efterdrift af pumpe Varmepumpe, nedlukning af back-up, drift af systempumpe.</li> <li>5 5 = kompressoromløb Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>5 5 = temperaturen overstiger kompressorens maksimale driftstemperatur Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>5 7 = udetemperaturen er lavere end kompressorens maksimale driftstem- peratur Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>5 8 = hybridfunktionen kræver, at kompressoren lukkes ned Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>5 9 = afrimning kører Kompressoren kører.</li> <li>7 [] = afrimning kører Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> </ul>
$\mathcal{E}$ = efterdrift af pumpe	<ul> <li><i>B D</i> = efterdrift af pumpe</li> <li>Varmepumpe, nedlukning af back-up, systempumpens efterløb.</li> </ul>

Status (parameter 日川口 12)	Understatus (parameter AMD 14)
7 = drift i afkølingsfunktion	<ul> <li>3 D = normal drift Køling er aktiv.</li> <li>7 5 = nedlukning af kompressoren på grund af kondensdetektoren</li> <li>7 B = korrigering af temperaturindstillingen Forøgelse i indstillingspunktet for køling på grund af kondensdetektoren.</li> <li>B 2 = temperaturen er lavere end minimumkøletemperaturen Nedlukning af kompressoren.</li> </ul>
₿ = kontrolleret nedlukning af kompresso- ren	<ul> <li>D = fra: indstillingspunktet for opvarmning eller køling er nået</li> <li>D I = anti-pendling Indstillingspunktet for opvarmning er nået. Kompressoren får ikke lov at starte igen.</li> <li>E D = efterdrift af pumpe Varmepumpe, nedlukning af back-up, systempumpens efterløb.</li> <li>E 7 = udetemperaturen er lavere end kompressorens maksimale driftstem- peratur Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>E 8 = hybridfunktionen kræver, at kompressoren lukkes ned Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>F 5 = nedlukning af kompressoren på grund af kondensdetektoren</li> <li>7 5 = nedlukning af kompressoren på grund af fremløbshastigheden</li> <li>7 9 = omløb for kompressor og back-up i funktion for opvarmning/varmt brugsvand</li> <li>B 0 = omløb for kompressor og back-up i kølefunktionen</li> <li>B 2 = temperaturen er lavere end minimumkøletemperaturen Nedlukning af kompressoren.</li> </ul>
9 = blokering	<ul> <li>3 D = normal drift. Kompressoren og back-up-enhederne kører.</li> <li>3 I = intern indstilling begrænset Hvis indstillingspunktet for opvarmning på varmepumpen er forskelligt fra ind- stillingspunktet for systemet.</li> <li>5 D = efterdrift af pumpe Varmepumpe, nedlukning af back-up, kørsel af systempumpe.</li> <li>5 5 = kompressoromløb Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>5 6 = temperaturen overstiger kompressorens maksimale driftstemperatur Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>5 7 = udetemperaturen er lavere end kompressorens maksimale driftstem- peratur Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>5 8 = hybridfunktionen kræver, at kompressoren lukkes ned Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>5 9 = afrimning kører Kompressoren kører.</li> <li>7 D = afrimning kører Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> </ul>
/ [] = låsning	• [] [] = stop/låsning
/ / = tvungen drift i afkølingsfunktion	• $\mathcal{J} \mathcal{D}$ = normal drift

Status (parameter 80012)	Understatus (parameter AMD 14)
<i>! <math>c^2</math></i> = tvungen drift i opvarmningsfunktion	<ul> <li>3 1 = normal drift. Kompressoren og back-up-enhederne kører.</li> <li>3 1 = intern indstilling begrænset Hvis indstillingspunktet for opvarmning på varmepumpen er forskelligt fra ind- stillingspunktet for systemet.</li> <li>5 1 = efterdrift af pumpe Varmepumpe, nedlukning af back-up, systempumpens efterløb.</li> <li>5 5 = kompressoromløb og back-up kører</li> <li>5 5 = temperaturen overstiger kompressorens maksimale driftstemperatur Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>5 8 = hybridfunktionen kræver, at kompressoren lukkes ned Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>5 9 = afrimning kører Kompressoren kører.</li> <li>7 1 = afrimning kører Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> </ul>
I Ε = frostsikring	<ul> <li><i>3 D</i> = normal drift Kompressoren og back-up-enhederne kører.</li> <li><i>3 I</i> = intern indstilling begrænset Hvis indstillingspunktet for opvarmning på varmepumpen er forskelligt fra ind- stillingspunktet for systemet.</li> <li><i>5 D</i> = efterdrift af pumpe Varmepumpe, nedlukning af back-up, systempumpens efterløb.</li> <li><i>5 S</i> = kompressoromløb og back-up kører</li> <li><i>5 S</i> = temperaturen overstiger kompressorens maksimale driftstemperatur Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li><i>5 R</i> = hybridfunktionen kræver, at kompressoren lukkes ned Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li><i>5 B</i> = hybridfunktionen kræver, at kompressoren lukkes ned Kompressoren kører.</li> <li><i>7 D</i> = afrimning kører Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li><i>7 D</i> = afrimning kører Kompressoren kører.</li> <li><i>7 I</i> = afrimning kører. Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> </ul>

Status (parameter 月川口 12)	Understatus (parameter 日川口 14)
/ 7 = udluftning	<ul> <li>3 D = normal drift Kompressoren og back-up-enhederne kører.</li> <li>3 I = intern indstilling begrænset Hvis indstillingspunktet for opvarmning på varmepumpen er forskelligt fra ind- stillingspunktet for systemet.</li> <li>5 D = efterdrift af pumpe Varmepumpe, nedlukning af back-up, systempumpens efterløb.</li> <li>5 5 = kompressoromløb og back-up kører</li> <li>5 5 = temperaturen overstiger kompressorens maksimale driftstemperatur Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>5 8 = hybridfunktionen kræver, at kompressoren lukkes ned Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> <li>5 9 = afrimning kører Kompressoren kører.</li> <li>7 D = afrimning kører Kompressoren er stoppet. Back-up-enhederne er i drift.</li> </ul>

## 6 Fejlsøgning

#### 6.1 Fejlmeddelelser

#### Fig.58



Fig.59



Installationen kan genstartes ved at resette styrepanelet.

Meddelelsen RESET vises, når der registreres en fejlkode. Når problemet er løst, skal du trykke på tasten RESET for at resette anlæggets funktioner og fjerne fejlen.

Hvis der opstår flere fejl, vises de én ad gangen.

- 1. Reset styrepanelet ved at holde tasten RESET nede i 3 sekunder, når der vises en fejlmeddelelse.
  - ➡ I økonomifunktionen kører anlægget en brugsvandsopvarmningscyklus efter en centralvarmecyklus.
- 2. Få vist den aktuelle driftsstatus ved at trykke kort på tasten +----.

#### 6.1.1 Fejlkoder

En fejlkode er en midlertidig status, der skyldes registrering af en unormal tilstand i varmepumpen. Styrepanelet forsøger at foretage automatisk genstart af varmepumpen, til den tændes.

Når en af følgende koder vises, og varmepumpen ikke kan genstartes automatisk, skal du kontakte en servicetekniker.

#### Tab.22 Liste med midlertidige fejlkoder

Fejlkode	Meddelelse	Beskrivelse
H00.01	SENS T FLOW CLOSED	Fejl i hybridsystemets fremløbsføler
		<ul> <li>Kontrollér ledningerne mellem hovedprintkortet og føleren.</li> <li>Kontrollér, at føleren er monteret korrekt.</li> <li>Kontroller følerens elektriske modstand (Ohm).</li> <li>Udskift føleren hvis nødvendigt.</li> </ul>
H00.16	SENS DHW OPEN	Føleren for varmt brugsvand er ikke tilsluttet
		<ul> <li>Kontrollér ledningerne mellem hovedprintkortet og føleren.</li> <li>Kontrollér, at føleren er monteret korrekt.</li> <li>Kontroller følerens elektriske modstand (Ohm).</li> <li>Udskift føleren hvis nødvendigt.</li> </ul>
H00.17	SENS DHW CLOSED	Føleren for varmt brugsvand er ikke tilsluttet
		<ul> <li>Kontrollér ledningerne mellem hovedprintkortet og føleren.</li> <li>Kontrollér, at føleren er monteret korrekt.</li> <li>Kontroller følerens elektriske modstand (Ohm).</li> <li>Udskift føleren hvis nødvendigt.</li> </ul>
H00.32	SENS T OUTSIDE OPEN	Udetemperaturføleren er defekt eller ikke tilsluttet • Kontrollér ledningerne mellem hovedprintkortet og føleren.
		<ul> <li>Kontroller, at føleren er monteret korrekt.</li> <li>Kontroller følerens elektriske modstand (Ohm).</li> <li>Udskift føleren hvis nødvendigt.</li> </ul>
H00.33	SENS T OUTSIDE CLOSED	Udetemperaturføleren er defekt eller ikke tilsluttet • Kontrollér ledningerne mellem hovedprintkortet og føleren. • Kontrollér, at føleren er monteret korrekt. • Kontroller følerens elektriske modstand (Ohm). • Udskift føleren hvis nødvendigt.
H00.40	SENS WATPRESSURE	Vandtryksføleren er defekt, kortsluttet eller i en åben kreds
	OPEN	<ul> <li>Kontrollér ledningerne mellem hovedprintkortet og føleren.</li> <li>Kontrollér, at føleren er monteret korrekt.</li> <li>Kontroller følerens elektriske modstand (Ohm).</li> <li>Udskift føleren hvis nødvendigt.</li> </ul>

Fejlkode	Meddelelse	Beskrivelse
H00.41	SENS WATPRESSURE CLOSED	Vandtryksføleren er defekt, kortsluttet eller i en åben kreds • Kontrollér ledningerne mellem hovedprintkortet og føleren. • Kontrollér, at føleren er monteret korrekt. • Kontroller følerens elektriske modstand (Ohm). • Udskift føleren hvis nødvendigt.
H00.47	SENS HP FLOW OPEN	Varmepumpens fremløbstemperaturføler er defekt • Kontrollér ledningerne mellem hovedprintkortet og føleren. • Kontrollér, at føleren er monteret korrekt. • Kontroller følerens elektriske modstand (Ohm). • Udskift føleren hvis nødvendigt.
H00.48	SENS HP FLOW CLOSED	Varmepumpens fremløbstemperaturføler er defekt • Kontrollér ledningerne mellem hovedprintkortet og føleren. • Kontrollér, at føleren er monteret korrekt. • Kontroller følerens elektriske modstand (Ohm). • Udskift føleren hvis nødvendigt.
H00.51	SENS HP RETURN OPEN	Varmepumpens returtemperaturføler er defekt • Kontrollér ledningerne mellem hovedprintkortet og føleren. • Kontrollér, at føleren er monteret korrekt. • Kontroller følerens elektriske modstand (Ohm). • Udskift føleren hvis nødvendigt.
H00.52	SENS HP RETURN CLOSED	Varmepumpens returtemperaturføler er defekt • Kontrollér ledningerne mellem hovedprintkortet og føleren. • Kontrollér, at føleren er monteret korrekt. • Kontroller følerens elektriske modstand (Ohm). • Udskift føleren hvis nødvendigt.
H00.57	SENS DHW TOP OPEN	Øverste temperaturføler for brugsvand er defekt • Kontrollér ledningerne mellem hovedprintkortet og føleren. • Kontrollér, at føleren er monteret korrekt. • Kontroller følerens elektriske modstand (Ohm). • Udskift føleren hvis nødvendigt.
H00.58	SENS DHW TOP CLOSED	Øverste temperaturføler for brugsvand er defekt • Kontrollér ledningerne mellem hovedprintkortet og føleren. • Kontrollér, at føleren er monteret korrekt. • Kontroller følerens elektriske modstand (Ohm). • Udskift føleren hvis nødvendigt.
H02.00	RESET IN PROGRESS	Reset udføres
H02.02	WAITING FOR CONFIGURATION NUMBER	
H02.03	CONFIGURATION ERROR	
H02.04	PARAMETER ERROR	<ul> <li>Gendan fabriksindstillingerne.</li> <li>Hvis fejlen fortsætter: Skift hovedprintkortet.</li> <li>Printkortindstillingerne kan ikke læses</li> <li>Konfigurer CN1/CN2 i forhold til effekten af den installerede udendørs enhed (CONF parameter).</li> <li>Kontrollér, at parameterindstillingerne er korrekte.</li> </ul>
H02.05	CSU	<ul> <li>Hukommelsesfejl</li> <li>Ændring i software (softwarenummeret eller versionsparameteren svarer ikke til hu- kommelsen).</li> </ul>

Fejlkode	Meddelelse	Beskrivelse
H02.07	WATPRESSURE	For lavt vandtryk
	ERROR	<ul> <li>Kontrollér varmekredsens hydrauliktryk.</li> </ul>
		<ul><li>Kontrollér ledningerne mellem hovedprintkortet og trykføleren.</li><li>Kontrollér trykfølerens tilslutning.</li></ul>
H02.09	PARTIAL BLOCK	BL inputtet på hovedprintkortets klemrække er åbent
		<ul> <li>Kontrollér kontakten på <b>BL</b>-indgangen.</li> <li>Kontrollér ledningsføringen.</li> <li>Kontrollér parametrene AP001 og AP100.</li> </ul>
H02.10	FULL BLOCK	BL inputtet på hovedprintkortets klemrække er åbent
		<ul> <li>Kontrollér kontakten på indgangen BL.</li> <li>Kontrollér ledningsføringen.</li> <li>Kontrollér parametrene AP001 og AP100.</li> </ul>
H02.23	SYSTEM FLOW ERROR	Problem med fremløb Utilstrækkeligt fremløb: Åbn en radiatorventil. Kredsen er stærkt tilsmudset:
		<ul><li>Kontrollér, at filtrene ikke er tilstoppede.</li><li>Rens og skyl installationen.</li></ul>
		Ingen cirkulation:
		<ul> <li>Kontrollér, at cirkulationspumpen fungerer.</li> <li>Kontrollér, at ventiler og termostatventiler er åbne.</li> <li>Kontrollér ledningsføringen.</li> <li>Kontrollér tilførslen til pumpen: Hvis pumpen ikke fungerer, skal den udskiftes.</li> </ul>
		For meget luft: Udluft indemodulet og installationen fuldstændigt, så driften optimeres. Forkert ledningsføring. Kontrollér de elektriske forbindelser. Fremløbsmåler:
		<ul><li>Kontrollér de elektriske forbindelser og fremløbsmålerens retning (pil mod højre).</li><li>Udskift eventuelt fremløbsmåleren</li></ul>
H02.36	FUNCTIONAL DEVICE	Der er ingen kommunikation mellem hovedprintkortet og det ekstra printkort
DIS	DISCONNECTED	<ul> <li>Kontrollér forsyningskablets tilslutning mellem printkortene.</li> <li>Kontrollér BUS-kablets tilslutning mellem printkortene.</li> <li>Kør automatisk registrering.</li> </ul>
H02.37	UNCRITICAL DEVICE	Der er ingen kommunikation mellem hovedprintkortet og det ekstra printkort
	DISCONNECTED	<ul> <li>Kontrollér forsyningskablets tilslutning mellem printkortene.</li> <li>Kontrollér <b>BUS</b>-kablets tilslutning til printkortene.</li> <li>Kør automatisk registrering.</li> </ul>
H06.01	HP UNIT FAILURE	Varmepumpens udendørs enhed er defekt
		<ul> <li>Kontrollér ledningerne mellem hovedprintkortet og kommunikationsbussen på ude- enheden.</li> <li>Kontrollér tilslutningen af kommunikationskablet mellem hovedprintkortet og interfa- ceprintkortet.</li> <li>Kontrollér tilslutningen af forsyningskablet mellem hovedprintkortet og interfaceprint- kortet.</li> <li>Kontrollér tilslutningen af udeenhedens forsyningskabel.</li> </ul>

#### 6.1.2 Fejlkoder

Hvis der fortsat vises en fejlkode efter flere forsøg på automatisk start, skifter varmepumpen til fejltilstand.

Varmepumpen genoptager først den normale drift, når årsagerne til fejlen er fjernet af installatøren.

Som følge af:

- manuel reset,
- reset foretaget via en vedligeholdelsesmeddelelse.

Når en af følgende koder vises, og varmepumpen ikke kan genstartes automatisk, skal du kontakte en servicetekniker.

#### Tab.23 Liste over fejlkoder

Fejlkode	Meddelelse	Beskrivelse
E02.13	BLOCKING INPUT	Input <b>BL</b> åben.
		<ul> <li>Kontrollér ledningsføringen.</li> <li>Kontrollér den komponent, der er tilsluttet kontakten BL.</li> <li>Kontrollér den komponent, der er tilsluttet kontakten AP001, og AP100.</li> </ul>
E02.24	SYSTEM FLOW LOCKING	Problem med fremløb af opvarmningsvand Utilstrækkeligt fremløb: Åbn en radiatorventil Kredsen er stærkt tilsmudset:
		<ul><li>Kontroller, at filtrene ikke er tilstoppede.</li><li>Rens og skyl installationen.</li></ul>
		Ingen cirkulation:
		<ul> <li>Kontrollér, at cirkulationspumpen fungerer.</li> <li>Kontrollér, at ventiler og termostatventiler er åbne.</li> <li>Kontrollér ledningsføringen.</li> <li>Kontrollér tilførslen til pumpen: Hvis pumpen ikke fungerer, skal den udskiftes.</li> </ul>
		For meget luft
		<ul> <li>Udluft indemodulet og installationen fuldstændigt, så driften optimeres.</li> <li>Kontrollér, at de automatiske luftblæsere er åbnet korrekt (kontrollér også hydrauli- kenheden).</li> </ul>
		Udluft indemodulet og installationen fuldstændigt, så driften optimeres. Forkert ledningsføring. Kontrollér de elektriske forbindelser. Fremløbsmåler:
		<ul><li>Kontrollér de elektriske forbindelser og fremløbsmålerens retning (pil mod højre).</li><li>Udskift eventuelt fremløbsmåleren.</li></ul>

#### 6.1.3 Alarmkoder

En alarmkode svarer til en midlertidig status på hybridpumpen, som skyldes, at der er registeret en unormal tilstand. Hvis en alarmkode fortsætter efter flere forsøg på automatisk start, går hybridsystemet i fejltilstand.

Når en af følgende koder vises, og hybridsystemet ikke kan genstartes automatisk, skal du kontakte en servicetekniker.

#### Tab.24 Liste over alarmkoder

Fejlkode	Meddelelse	Beskrivelse
A02.06	WATPRESSURE WARNING	Vandtrykket i installationen er lavere end minimumtrykket
A02.22	SYSTEM FLOW WARNING	Fremløbshastigheden i installationen er lavere end minimumfremløbshastigheden

6 Fejlsøgning

## © Copyright

Al teknisk og teknologisk information, som er indehold i disse tekniske instruktioner, samt tegninger og medfølgende tekniske beskrivelser, tilhører os og må ikke mangfoldiggøres uden for forudgående, skriftlige tilladelse. Ret til ændringer forbeholdes.

## CE

PART OF BDR THERMEA

