

Kondensbakke i rustfast stål

Montage på udedele til varmepumper



Indholdsfortegnelse

1.	LEVERINGSOMFANG	3
2.	INSTALLATION	4
2.1	LØSN 3 VIBRATIONSDÆMPERE OG MONTÉR EKSTRA SKIVER	4
2.2	DE BAGESTE VIBRATIONSDÆMPERE PLACERES YDERLIGT	4
2.3	AFMONTÉR VENSTRE FORRESTE VIBRATIONSDÆMPER	4
2.4	MONTER DET FØRSTE STYKKE PLASTIK AFLØBSRØR	4
2.5	SKUB KONDENSBAKKEN PÅ PLADS UNDER UDEDELEN	4
2.6	GENMONTER VENSTRE FORRESTE VIBRATIONSDÆMPER	5
2.7	SPÆND ALLE VIBRATIONSDÆMPERE FAST	5
2.8	FASTGØR KONDENSBAKKEN TIL UDEDELEN	5
2.9	ELTRACE KABLET FØRES GENNEM AFLØBSRØRET	5
3.	TILKOBLING AF STRØM TIL ELTRACE KABLET	6

Indholdet i denne manual kan blive ændret uden forvarsel fra leverandørens side.

1. Leveringsomfang

Leveringen af kondensbakken opfatter følgende dele:

- **Bakke:**
 - **Kondensbakke i rustfast stål tilpasset varmepumpen**
 - **Alle modeller med Ø32 mm afløbsstuds**
- **Eltrace:**
 - **4 meter aktivt kabel + 2 meter tilslutning**
 - **Termostat: indkobling 3 °C / udkobling 8 °C**
 - **Eltrace kablet er monteret i kondensbakken**
- **Fjedertråd for fastgørelse til varmepumpe**

2. Installation

2.1 løsn 3 vibrationsdæmpere og monter ekstra skiver

Løsn de bageste og den højre forreste vibrationsdæmper. Løft let i maskinen og træk en vibrationsdæmper fri ad gangen.

Ekstra skiver er leveret med varmepumpen (M8 skiver).

Monter 2 ekstra skiver under vibrationsdæmperen og genmonter den. Gentag med alle 3 vibrationsdæmpere.

2.2 de bageste vibrationsdæmpere placeres yderligt

De 2 bageste vibrationsdæmpere skal monteres yderst på udedelens fødder – dette giver plads til at skubbe kondensbakken så langt bagud som muligt.



2.3 afmonter venstre forreste vibrationsdæmper

Den venstre forreste vibrationsdæmper afmonteres midlertidigt.

2.4 monter det første stykke plastik afløbsrør



Inden kondensbakken sættes på plads under udedelen, skal der monteres et stykke plastik afløbsrør på afløbsstudsens – ellers beskadiges eltrace kablet let. Træk eltrace kablets frie del ud gennem afløbsrøret.

2.5 skub kondensbakken på plads under udedelen

Afløbsstudsens skal sidde bagest.

Med den venstre forreste vibrationsdæmper afmonteret, kan kondensbakken skubbes ind mellem vibrationsdæmperne i højre side, og bagefter glides på plads i venstre side.

2.6 genmonter venstre forreste vibrationsdæmper

Når kondensbakken er på plads under udedelen, monteres den venstre forreste vibrationsdæmper igen – husk de ekstra 2 skiver.

2.7 spænd alle vibrationsdæmpere fast

Alle 4 vibrationsdæmpere spændes fast i deres endelige position. Husk at have de bageste yderligt placeret – se 2.2.

2.8 fastgør kondensbakken til udedelen

Skub kondensbakken så langt til venstre, at kanten flugter med venstre side af udedelen.



Ved hjælp af de 4 fjeder-tråde fastgøres kondensbakken til de to fødder under udedelen. Tråden stikkes under den ombukkede kant, føres hen over foden, og stikkes op under den ombukkede kant på den anden side af foden.



2.9 eltrace kablet føres gennem afløbsrøret

Eltrace kablets frie del skal føres med gennem afløbet. Kablet skal nå med ned i afløbet i jorden.

3. Tilkobling af strøm til eltrace kablet

Eltrace kablet er ved levering ikke monteret med en stikprop med jordforbindelse.

En sådan monteres, hvis der monteres en stikdåse med fase (L) og nul (N) ved siden af varmpumpen.

Dette er den foretrukne metode, idet funktionen hermed er helt uafhængig af varmpumpen.

Hvis forsyningen til eltrace kablet tages i udedelen, skal der monteres sikring på maks. 10 A foran eltrace kablet.

NOTATER:

