

Kondensbakke

i rustfast stål

Montage på udedele til:

- Block Alezio-3 S V200 6/11/16 E/H
- Alezio-3 6/11/16 E/H
- HPI-3 22/27 E/H



Indholdsfortegnelse

1.	LEVERINGSOMFANG	3
2.	INSTALLATION	4
2.1	LØSN 3 VIBRATIONSDAEMPERE OG MONTÉR EKSTRA SKIVER	4
2.2	DE BAGESTE VIBRATIONSDAEMPERE PLACERS YDERLIGT	4
2.3	AFMONTÉR VENSTRE FORRESTE VIBRATIONSDAEMPER	4
2.4	MONTER DET FØRSTE STYKKE PLASTIK AFLØBSRØR	4
2.5	SKUB KONDENSBAKKEN PÅ PLADS UNDER UDEDELEN.....	4
2.6	GENMONTER VENSTRE FORRESTE VIBRATIONSDAEMPER	5
2.7	SPÆND ALLE VIBRATIONSDAEMPERE FAST	5
2.8	FASTGØR KONDENSBAKKEN TIL UDEDELEN	5
2.9	ELTRACE KABLET FØRES GENNEM AFLØBSRØRET	5
3.	TILKOBLING AF STRØM TIL ELTRACE KABLET	6

Indholdet i denne manual kan blive ændret uden varsel fra leverandørens side.

1. Leveringsomfang

Leveringen af kondensbakken opfatter følgende dele:

- Bakke:
 - 782 x 300 x 25 til 6 kW modeller
 - 950 x 325 x 25 til 11, 16, 22 og 27 kW modeller
 - Begge modeller med Ø32 mm afløbsstuds
- Eltrace:
 - 4 meter aktivt kabel + 2 meter tilslutning
 - Termostat: indkobling 3 °C / udkobling 8 °C
- Fjedertråd for fastgørelse til varmepumpe

2. Installation

2.1 løsn 3 vibrationsdæmpere og montér ekstra skiver

Løsn de bageste og den højre forreste vibrationsdæmper. Løft let i maskinen og træk en vibrationsdæmper fri ad gangen.

Ekstra skiver er leveret med varmepumpen (M8 skiver).

Montér 2 ekstra skiver under vibrationsdæmperen og genmonter den. Gentag med alle 3 vibrationsdæmpere.

2.2 de bageste vibrationsdæmpere placeres yderligt

De 2 bageste vibrationsdæmpere skal monteres yderst på udedelens fødder – dette giver plads til at skubbe kondensbakken så langt bagud som muligt.



2.3 afmontér venstre forreste vibrationsdæmper

Den venstre forreste vibrationsdæmper afmonteres midlertidigt.

2.4 monter det første stykke plastik afløbsrør



Inden kondensbakken sættes på plads under udedelen, skal der monteres et stykke plastik afløbsrør på afløbsstudsen – ellers beskadiges eltrace kablet let. Træk eltace kablets frie del ud gennem afløbsrøret.

2.5 skub kondensbakken på plads under udedelen

Afløbsstudsen skal sidde bagest.

Med den venstre forreste vibrationsdæmper afmonteret, kan kondensbakken skubbes ind mellem vibrationsdæmperne i højre side, og bagefter glides på plads i venstre side.

2.6 genmonter venstre forreste vibrationsdæmper

Når kondensbakken er på plads under udedelen, monteres den venstre forreste vibrationsdæmper igen – husk de ekstra 2 skiver.

2.7 spænd alle vibrationsdæmpere fast

Alle 4 vibrationsdæmpere spændes fast i deres endelige position. Husk at have de bageste yderligt placeret – se 2.2.

2.8 fastgør kondensbakken til udedelen

Skub kondensbakken så langt til venstre, at kanten flugter med venstre side af udedelen.



Ved hjælp af de 4 fjeder-tråde fastgøres kondensbakken til de to fødder under udedelen. Tråden stikkes under den ombukkede kant, føres hen over foden, og stikkes op under den ombukkede kant på den anden side af foden.



2.9 eltrace kablet føres gennem afløbsrøret

Eltrace kablets frie del skal føres med gennem afløbet. Kablet skal nå ned i afløbet i jorden.

3. Tilkobling af strøm til eltrace kablet

Eltrace kablet er ved levering ikke monteret med en stikprop med jordforbindelse. En sådan monteres, hvis der monteres en stikkåse med fase, nul og jord ved siden af varmepumpen. Dette er den foretrukne metode, idet funktionen hermed er helt uafhængig af varmepumpen.

Alternativt kan kablet monteres til fase, nul og jord i udedelen.



INSTALLATIONSMANUAL - KONDENSBAKKE

Kondensbakke 05-05-2020

Side 7

NOTATER:

Rev. 02/050520

