



Pos.	Varenr.	Betegnelse	Sliddel
1	193100	T-stykke	-
2	193101	T-stykke	-
3	193102	T-stykke	-
4	193103	T-stykke	-
5	193104	T-stykke	-
6	193105	Filterenhed	-
7	193106	Elektronisk ekspansionsventil	-
8	193107	4-vejs ventil med udstyr	-
9	193108	Kontraventil	-
10	193109	Stopventil 3/8"	-
11	193110	Trykswitch	-
12	193111	Returrør til pumpe	-
13	193112	Returrør fra pumpe	-
14	193113	Trykswitch	-
15	193114	Fremløbsrør	-
16	193115	Cirkulationspumpe	-
17	193116	Transformer	-
18	193117	Nåleventil	-
19	193118	Beslag for stopventil	-
20	193119	Beslag for cirkulationspumpe	-
21	193120	Frontpanel (adgang)	-
22	193121	Frontgitter	-
23	193122	Blæsevinge	-
24	193123	Blæser DC motor	-
25	193124	Strømningsplade	-
26	193125	Venstre gitter	-
27	193126	Fordamper	-
28	193127	Blæsemotorbeslag	-
29	193128	Baggitter	-
30	193129	Styringsboks	-
31	193130	Låg til styringsboks	-
32	193131	Toppanel	-
33	193132	Bagpanel	-
34	193133	Pladeveksler EVI	-
35	193134	Plasthåndtag	-
36	193135	Temperaturføler 5K *)	-
37	193136	Temperaturføler 50K **)	-
38	193137	Fixeringsplader frem og retur	-
39	193138	Skilleplade	-
40	193139	Højre panel	-
41	193140	Gummigennemføring	-
42	193141	Kompressor LVG2-8	-
43	193142	Rørvarmeveksler LVG2-8	-
44	193143	Bundramme	-
45	193144	Elektronisk ekspansionsventil	-
46	193145	DTU	-
47	193146	Blæserkontrolprint	-
48	193147	Power switch modul	-
49	193148	Relæ	-
50	193149	Frekvensstyringsmodul	-
51	193150	2-polet terminalblok	-
52	193151	Klemrække	-
53	193152	Kabelafastning - top	-
54	193153	Kabelafastning - bund	-
55	193154	3-polet terminalblok	-
56	193155	Filterprint for frekvensstyring	-
57	193238	PC4003 (styrerprint)	-
58	193236	TT-sensor 10K	-
59	193239	Enkelt klemme venstre ende	-
60	193240	Enkelt klemme midt	-
61	193241	Dobbelt klemme midt	-
62	193243	Afslutningsklemme højre	-

*) IT, OT, CT, AT, SUT, AFT, EIT, EOT og RT
**) ET

