



Pos.	Varenr.	Betegnelse	Slidde
1	193196	Beslag for pladeveksler	-
2	193197	Pladeveksler EVI	
3	193163	Flowswitch	
4	193198	Fremløbsrør	
5	193199	Højre panel	
6	193200	Hyldebeslag for rørvarmeveksler	
7	193201	Kontraventil	
8	193202	Clamp for kontraventil	
9	193203	Støttebeslag for rørvarmeveksler	
10	193204	Cirkulationspumpe	
11	193205	Returrør til pumpe	
12	193206	Beslag for cirkulationspumpe	
13	193207	Støttevæg for cirkulationspumpe	
14	193208	Kompressor LV G2-20	
15	193209	Bundramme	
16	193210	Elektronisk ekspansionsventil	
17	193211	Elektronisk ekspansionsventil	
18	193117	Nåleventil	
19	193170	Trykswitch	
20	193171	Trykswitch	
21	193212	Filterenhed	
22	193105	Filterenhed	
23	193213	4-vejs ventil	
24	193214	Skillevæg	
25	193215	Højre frontpanel	
26	193216	Plasthåndtag	
27	193217	Blæsemotorbeslag	
28	193123	Blæser DC motor	
29	193218	Frontgitter	
30	193219	Strømningsplade	
31	193122	Blæservinge	
32	193220	Transformerdæksel	
33	193221	Venstre gitter	
34	193222	Transformer	
35	193223	Fordamper LV G2-20	
36	193224	Styringsboks	
37	193225	Låg til styringsboks	
38	193182	Dæksel expl. boks	
39	193183	3-fase detektor	
40	193184	Expl. boks bund	
41	193226	Toppanel	
42	193227	Gummigennemføring	
43	193109	Stopventil 3/8"	
44	193228	Baggitter	
45	193229	Bagpanel	
46	193230	Beslag for stopventil	
47	193231	Rørvarmeveksler LV G2-20	
48	193135	Temperaturløber 5K *)	
49	193136	Temperaturløber 50K **)	
50	193232	3-polet terminalblok	
51	193151	Klemrække	
52	193150	2-polet terminalblok	
53	193193	5-polet terminalblok	
54	193152	Kabelafastning - top	
55	193153	Kabelafastning - bund	
56	193148	Relæ	
57	193233	Filterprint for frekvensstyring	
58	193234	Frekvensstyringsmodul	
59	193235	Kondensatorprint	
60	193146	Blæserkontrolprint	
61	193145	DTU	
62	193147	Powerswitch modul	
63	193156	PC4003 (styring)	
64	193236	TT-sensor 10K	

\*) IT, OT, CT, AT, SUT, AFT, EIT, EOT og RT  
\*\*) ET

Reserve dele  
LVG2-20

